

# Technische Information

## CARAVANKLEBER

- Kleben und Dichten im Caravan- und Fahrzeugbau
- Breites Haftspektrum
- Dauerelastische Verklebungen
- Silikon- und polyurethanfrei
- Härtet auch unter Wasser aus
- Lösemittelfrei
- Farbe: weiß

### EIGENSCHAFTEN:

Speziell für die Anforderungen im Caravan und Fahrzeugbau: Elastisch aushärtend zur Aufnahme von Schwingungen und Verformungen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

**Der Sanremo Caravankleber** ist als Klebstoff und Dichtstoff einsetzbar und bietet eine ausgezeichnete Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Verbundwerkstoffe, Metallen wie: Aluminium, Eisen, Stahl, Kupfer, verschiedene Kunststoffsorten, Glas, Spiegel, Dämmstoffe uvm.

- Gutes Auspressverhalten, auch bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnetes Standvermögen, auch in vertikalen Fugen
- Gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, hohe Härte
- Umweltfreundlich: lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Chemisch neutral und geruchlos
- Kann mit den meisten auf Epoxid, Polyurethan oder Wasser basierenden Farben und Lacken überstrichen werden
- Schrumpfung beim Aushärten unter 1%
- Sehr gute Wetter- und Alterungsbeständigkeit, UV - beständig
- Chemische Beständigkeit:

Gute Beständigkeit:

Wasser, aliphatische Lösemittel, Mineralöle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Basen

Schlechte Beständigkeit oder unbeständig:

Aromatische Lösungsmittel, konzentrierte Säuren, chlorierte Kohlenwasserstoffe.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Farbe:</b>	Weiss
<b>Konsistenz:</b>	Pastös
<b>Aushärtungssystem:</b>	Luftfeuchtigkeit
<b>Spezifisches Gewicht :</b>	1400 ± 10 kg/m <sup>3</sup>
<b>Hautbildungszeit 23°C/50% rel. Feucht:</b>	25 ± 5 Min
<b>Aushärtungszeit 23°C/50% rel. Feucht:</b>	2 –3 mm / Tag
<b>Verarbeitungstemperatur :</b>	+ 5°C bis + 30°C

### VERARBEITUNG

Die Fugenflächen müssen tragfähig, sauber, Staub- und fettfrei sein. Alle beschädigten und losen Partikel müssen entfernt werden.

Um sauber begrenzte Fugen zu erhalten kann es zweckmäßig sein, die Fugenränder mit einem Selbstklebeband abzukleben.

Möglichst gleichmäßig auftragen und unmittelbar nach der Verarbeitung mit Abziehpachtel und Trennmittel (Sanremo Glättmittel), glätten.

Klebebänder sind sofort nach dem Glätten zu entfernen.

Noch frische Masse und das Werkzeug mit Alkohol oder Sanremo Klebstoffentferner reinigen.

Um die optimale Elastizität zu erreichen, muss das Teilverhältnis zwischen der Fugenbreite und der Fugentiefe 2:1, maximal 1:1 sein. **Der Sanremo Caravankleber** darf auf den Fugenboden nicht haften, nur an den Fugenflanken. Die Dreiflankenhaftung wird durch die Anwendung von geeignetem Hinterfüllmaterial verhindert (geschäumtes Polyethylen, Polyurethan). Die Fuge darf min. 6mm und max. 20 mm breit sein.

**HINWEIS:** Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Die Produkthaftung behält in vollem Umfang ihre Gültigkeit.